

Görkorcsolya használati útmutató

Cikk szám: 26301

Figyelem! Korcsolyázásnál mindig viseljük annak megfelelő védőfelszerelést!

1. Görkorcsolyázás közben magas sebességet érhetünk el. Ezért a terméket óvatosan kell használni, egy esés vagy a sebesülés elkerülése érdekében; ezenkívül arra is ügyelnünk kell, hogy ne sebesítsünk meg másokat sem.
2. Kérjük mielőtt az utcán használatba venné a terméket, próbálja azt ki előzőleg otthon a szőnyegen. Saját biztonsága és jó közérzete érdekében fontos ez, hogy bizonyágot nyerjen; az ön méretének megfelelő nagyságot választotta e.
3. Soha ne korcsolyázzon az utcán. Kérjük az helyett használja a terméket egyenes, száraz és tiszta területen távol az utcai közlekedéstől. Javasoljuk, látogasson el görkorcsolya tanfolyamokra.
4. A fékezést meg kell tanulni. Kerülje mindenképpen a lejtőn felfele-lefelé való használatot addig, míg el nem sajátította a fékezés technikáját. Soha ne korcsolyázzon rossz látási feltételek mellett. A termék használata közben legyen figyelemmel embertátsaira!!
5. Ajánlott gyerekeket korizás közben mindig figyelemmel tartani.
6. Az ön biztonsága érdekében mindig viseljen egy előzőleg már tesztelt sisakot hordani.
7. Viseljen korizás közben mindig térd-, könyök- és kézvédő felszerelést. Ezenkívül ajánlott mindig hosszú újjú felsőt és nadrágot viselni, hogy esés következtében elkerüljük a horzsolásokat. A védőfelszerelés felvételét egy felnőtt mindig kísérelje figyelemmel.
8. Minden használat előtt ellenőrizze a korit, hogy a beállítások stimmelnek e.

Tanácsok a karbantartáshoz és a használatához

Rendszeres karbantartás növeli a biztonságát a görkorcsolyának.

- Kapcsok: ne húzza meg nagyon feszesre a kapcsokat, mert az rongálja a kapocsmechanizmust.
- Tárolás: attól függően hogy milyen korit választottunk, némelyik Nylonházzal/csapággal van kiépítve, némelyik pedig fémcsapággal. A Nyloncsapágyház nem szorul karbantartásra, csak abban az esetben, ha a kerekek mindegyikét elhasználódás miatt cserélnünk kell. Ezzel szemben a fémcsapágy igenis karbantartásra szorul, mert a különböző utak darát termelhetnek a csapágyban, ez pedig negatívan befolyásolja a görkorcsolya sebesség-képzését. Kenés alkalmával használjunk kevés oljat, és abból is könnyűt. Ha sok oljat raknánk a csapágyba, az megint csak a dara képződéséhez vezethet, ami elzárhatja a csapágyat.
- Tengely-csapzeg: a korcsolyázás olyan mozgásokat igényel vagy vált ki, amelyek következtében a tengelycsavarok lazulhatnak. Ellenőrizze minden

használat előtt a a görkorcsolya kerekeit és bizonyosodjon meg róla, hogy a tengely-anya és csavar jól meg vannak e húzva.

- Fék: az elnövelt biztonság érdekében ezek a korcsolyák féksystemmel vannak ellátva. Cserélje azt ki, ha nagyon elhasználódott vagy törés vn benne.

Általános biztonság

Semmilyen körülmények között ne változtasson, alakítson a görkorcsolyán a saját biztonsága érdekében. Tartsa a korit tisztán és tartsa azt karban rendszeresen.

Figyelem: a hatás a bereteszelt csavaroknál a hosszú használat következtében elvészhet. Egy anya, ami teljes becsavarás után is mozgatható, azonnali cserét igényel, és addig, míg a csere nem következett be, **NE HASZNÁLJUK A GÖRKORCSOLYÁT!!!!!!!** Kérjük mindig távolítsa el az éles szálkákat, amik használat közben keletkezhetnek.